

BRULEU MODELE 5-10

NOTICES DESTINEES A L'UTILISATEUR A CONSULTER AVANT UTILISATION

L'installation doit se faire suivant les règles en vigueur dans le pays concerné.
Ce réchaud de cat.13+ fonctionne au gaz butane ou propane 28/37 mbar, le débit nécessaire est de 400 gr/heure et son injecteur à un ϕ de 1,2 mm. Il ne doit être utilisé qu'à l'extérieur.

MONTAGE

Introduire le robinet à fond dans le trou ϕ 12 prévu à cet effet au bout de la pipe du brûleur et bien serrer la vis de fixation. Ne pas enlever la plaque signalétique maintenu avec le serre-cable.

GAZ BUTANE-PROPANE

Utiliser un tuyau flexible normalisé gaz butane-propane pour raccorder le détendeur à l'appareil de 1,5 m maximum et de longueur suffisante pour éloigner le réservoir de gaz de la chaleur du brûleur. Bien respecter la date limite d'utilisation du tuyau souple. Fixer sur la bouteille un détendeur de 28 mbar pour gaz butane ou 37 mbar pour propane d'un débit minimum de 1 kg/h.

La bouteille de gaz doit être de capacité supérieure à 6 kg.

Changer le joint du détendeur à chaque montage et vérifier l'absence de fuite à l'aide d'un liquide moussant.

UTILISATION

L'utilisation intense de cet appareil provoque une élévation de la température du plancher supérieure à 70° ; il est donc nécessaire de ne poser l'appareil que sur un sol constitué de matériaux ininflammables et d'éloigner toutes matières combustibles.

ALLUMAGE MANUEL DU BRULEUR

- 1° - ouvrir le robinet (Tourner la manette suivant les indications portées sur celle-ci).
- 2° - approcher une allumette enflammée près de la couronne du brûleur qui s'allumera tout de suite.
- 3° - régler la flamme à l'aide du robinet de commande.
- 4° - pour l'extinction, tourner le bouton en sens horaire.

REGLAGE D'AIR

A ne modifier que si la flamme du brûleur ne donne pas satisfaction et après avoir vérifié que rien n'obstrue le passage du mélange air-gaz, si besoin nettoyer la pipe et les trous du brûleur avec un fil métallique. L'injecteur peut être débouché avec une aiguille sans chercher à agrandir le trou.

Le réglage s'effectue à l'aide de la vis ϕ 8 munie d'un contre-écrou. Pour régler, desserrer le contre-écrou.

- . Visser la vis si la flamme est trop sèche ou décolle.
- . Dévisser la vis si la flamme est trop molle ou brûle trop jaune.

PRECAUTION D'EMPLOI

- veiller que le tube souple de raccordement n'est pas soumis à des efforts de torsion
- éloigner l'appareil de toutes matières inflammables.
- en cas de fuite de gaz, fermer le robinet de la bouteille ou du conduit.
- utiliser des gants protecteurs pour la manutention des éléments chauds.
- ne pas déplacer l'appareil lors de son fonctionnement.
- fermer l'alimentation de gaz à la bouteille après usage.

ENTRETIEN

- nettoyer l'appareil à l'eau et détergent après usage.
- ranger après usage dans un endroit sec.
- confier les réparations à une personne qualifiée.
- toute modification de l'appareil peut se révéler dangereuse.

CONTRAT DE GARANTIE DE DEUX ANS

Entre DECOTEC, S.A., fabrique de réchauds «TRIPATTE», 3 boulevard Voltaire, 75011 PARIS d'une part et

M..... d'autre part, il est convenu que ce réchaud est garanti totalement, pièces et main d'oeuvre, pendant deux ans.

En cas d'avaries, afin de vous satisfaire rapidement, écrire ou téléphoner à notre usine : DECOTEC, rue de la Fonderie, 72160 TUFFE - tél. 02.43.93.53.87. en précisant le type exact du brûleur. Les pièces défectueuses vous seront expédiées par retour. En cas de problèmes importants, avec notre accord, vous nous retournerez le brûleur à notre usine de TUFFE. Celui-ci vous sera ré-expédié en parfait état de fonctionnement sous quelques jours.

En cas de mauvaise utilisation ou de casse, cette garantie n'a pas d'effet.

Adresse

.....
.....
.....

Date d'achat :

